



захист від перенапруги для професіоналів

SR1



Технічний паспорт

Інструкція щодо установлення та експлуатації

Перед початком монтажу і використання реле напруги, будь ласка, ознайомтеся до кінця з даним документом. Це допоможе уникнути можливої небезпеки, помилок та непорозумінь.

Призначення

Реле напруги SR1 з сенсорним керуванням призначено для захисту електрообладнання від непропустимих стрибків напруги в мережі. Чутливим до відхилень мережкої напруги є таке електрообладнання: холодильники, телевізори, відео- та аудіотехніка, комп’ютери та ін.

Якість напруги мережі повинна відповідати державним стандартам 230 В із незначними відхиленнями. На цю напругу орієнтуються виробники побутової техніки під час проектування та виготовлення. Однак реальна напруга мережі не завжди відповідає цим стандартам. Можуть траплятися перепади напруги від 160 до 400 В, спричинені цілою низкою факторів, серед яких можна виділити наступні:

- обрив і потрапляння нульового проводу на одну з фаз у повітряних лініях;
- перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї фаз якимось потужним споживачем;
- застаріле обладнання підстанції, що не відповідає збільшенню потужності споживачів.

Технічні дані

№ п/п	Параметр	Значення
1	Межі напруги	верхня 220–280 В нижня 120–210 В
2	Час вимикання при перевищенні	не більше 0,04 с
3	Час вимикання при зниженні напруги	не більше 1 с (>120 В) не більше 0,04 с (<120 В)
4	Затримка вимикання навантаження	3–600 с
5	Максимальний струм навантаження	16 А
6	Максимальна потужність навантаження	3 000 ВА
7	Напруга живлення	не менше 100 В не більше 420 В
8	Маса	0,185 кг ±10 %
9	Кіл-стър ком-цій під навант., не менш	50 000 циклів
10	Кіл-стър ком-цій без навант., не менш	20 000 000 циклів
11	Струм споживання при 230 В: активний стан при мах яскравості режиму сну (вимк. з кнопки)	не більше 5,8 mA не більше 2,8 mA
12	Ступінь захисту за ДСТУ 14254	IP20

Комплект постачання

Реле напруги SR1	1 шт.
Гарантійні свідоцтво і талон	1 шт.
Техпаспорт, інструкція	1 шт.
Пакувальна коробка	1 шт.

Застосування

Реле напруги призначено для установлення всередині приміщень. Ризик потрапляння волого та рідини в місці установлення повинен бути мінімальним.

Температура навколошного середовища повинна бути в межах –5...+45 °C.

Для захисту від короткого замикання та перевищенні потужності у колі навантаження обов’язково необхідно установити перед реле автоматичний вимикач (АВ). Він установлюється у розрив фазного проводу в розподільному електричному щитку номіналом не більше 16 А.

Для захисту від перенапруги, викликаної розрядами блискавок, спільно з реле напруги необхідно застосовувати розрядники. Установлюються вони на введені в будівлю згідно зі своєю інструкцією.

Для захисту людини від ураження електричним струмом витоку установлюється ПЗВ (пристрій захисного вимкнення) в розподільному електричному щитку.

Для надійної роботи реле напруги бажано комутувати струм не більше 2/3 від максимального струму, зазначеного в паспорти.

Переріз проводів проводки, до якої підключається реле, повинен відповідати величині електричного струму, який споживає навантаження.

Також необхідно враховувати, що навантаження в 3 000 ВА (при 220 В) при 270 В складатиме 4 400 ВА. Тому при виборі потужності, що підключається, треба, щоб при максимально можливій напрузі (відхилення в верхню сторону) максимальна потужність, яка підключається до реле, не перевищувала паспортного значення.

Підключення

Реле напруги SR1 підключається в стандартну розетку з заземленням, розраховану на струм не менше 16 А. Конструкція розетки повинна забезпечувати надійний контакт з вилкою реле напруги.

До розетки реле напруги SR1 підключається навантаження, струм якого не повинен перевищувати 16 А.

Сенсорне керування реле напруги чутливе до впливу сильних електромагнітних полів та перешкод (наприклад, лампи денної світла та ін.), близьке розташування до яких може викликати помилкове спрацьовування сенсорних кнопок або їх блокування. Врахуйте це при монтажі.



Рисунок 1. Габаритні розміри SR1

Експлуатація

Вимикання / вимикання

Для вимикання / вимикання утримуйте «**ON**» протягом 4 с. На екрані будуть з’являтися одна за одною 3 рисочки, потім «**on**» або «**OFF**».

Після вимикання реле напруги почне вимірювати та відображати діючу напругу мережі. Якщо напруга знаходитьсь у встановлених межах, після закінчення часу затримки включиться навантаження. При цьому індикатор почне світитися зеленим.

Після вимкнення, реле напруги переходить в сплячий режим. Для повного вимкнення необхідно вийняти реле напруги з розетки.

Верхня / нижня межі (завод. налаштув. 242 В / 198 В)

Для перегляду та зміни верхньої межі натисніть на «+», нижньої — «-». У цьому стані миготливе значення меж можна змінити «+» або «-». Через 5 с відбувається повернення до індикації напруги мережі.



При налаштуванні меж напруги необхідно керуватися даними з технічної документації до обладнання, що захищається.

Блокування кнопок

(захист від дітей і в громадських місцях)

Для блокування (розвільнення) утримуйте одночасно кнопки «+» і «-» більше 6 с до появи на екрані напису «Loc» («unLoc»).

Функціональне меню

Для вибору потрібного пункту меню використовуйте «≡» (табл. 1).

Зміна параметрів здійснюється кнопками «+» або «-». Перше натискання на кнопки викликає близькість параметра, наступне — зміну.

Через 5 с після останнього натискання кнопок відбувається повернення до індикації напруги мережі.

Затримка вмикання навантаження

Перегляд та керування затримкою описані у таблиці 1.

Зворотній відлік завжди буде супроводжуватися близькістю точки у крайньому правому розряді екрана. Зворотній відлік затримки у діапазоні 3...100 с відобразиться на екрані в секундах з символом «» в старшому розряді.

Якщо встановлений час затримки більше 6 с, то при короткоспільному стрибку напруги перед зворотним відліком на 1,5 с екран виведе максимальну напругу, потім на 1,5 с поточну напругу і зворотний відлік.



Таблиця 1. Навігація Функціональним меню

Розділ меню	Натисніть кнопку «≡»	Екран	Завод. налашт.	Керування кнопками «+» та «-»	Примітки
Остання аварійна напруга	1 раз	380.	для перегляду		Напруга, в результаті якої було вимкнене навантаження.
Затримка вмикання навантаження (delay time to on)	2 рази	ton	3	3–600 с, крок 3 с	Застосовується для захисту компресорного обладнання.
Професійна модель часу відключення при виході напруги за межі (professional)	3 рази	Pro off	on off	(див. табл. 2)	Не вимикає обладнання, що захищається при безпекіннях за величиною і тривалістю відхиленнях напруги. За основу взята крива ITIC (СВЕМА). (http://www.home.agilent.com/upload/cmc_upload/All.pdf?&cc=UA&lc=eng).
Поправка напруги на екрані (correction)	4 рази	Cor	0	±20 В	Якщо є необхідність, можна внести поправку в показання напруги на екрані.
Яскравість у режимі очікування (brightness)	5 разів	bri	6	0...9	При 0 на екрані точками буде відображатися наявність: ліва — напруга живлення; середня — напруга на виході реле; права — затримка вмик. навантаження.
Версія прошивки	утримуйте 15 с	115	для перегляду		Виробник залишає за собою право вносити зміни в прошивку з метою попіщення характеристик реле напруги.

Для захисту холодильної техніки, де присутній компресор, рекомендується установити затримку вмикання навантаження 120–180 с. Це дозволить збільшити термін служби компресора.

Скидання на заводські налаштування

Для скидання на заводські налаштування утримуйте одночасно «+», «≡» і «-» більше 12 с. На екрані з'явиться напис «dEF». Після віпускання відбудеться скидання на заводські налаштування і перевантаження.

Таблиця 2. Моделі часу вимкнення при виході напруги за межі

Модель	Межа	Межа напруг, В	Час вимикання, с
Звичайна Pro off (за умовчанням)	Верхня	220–280	0,04
		120–210	1
	Нижня	менше 120	0,04
Професійна Pro on	Верхня	більше 264	0,04
		220–264	0,5
		176–210	10
	Нижня	164–176	0,5
		менше 164	0,04



При обриві або короткому замиканні датчика внутрішнього перегріву реле напруги продовжуватиме працювати, але кожні 5 с буде висвічуватися напис «Ert» (проблема з датчиком). У цьому випадку контроль за внутрішнім перегрівом здійснюватися не буде.

Заходи безпеки

Щоб не дістати травми і не пошкодити реле, уважно прочитайте та зрозумійте для себе ці інструкції.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключенням (відключенням) реле відключіть напругу живлення, а також дайте відповідно до «Правил улаштування електроустановок».

Вмикати, вимикати та налаштовувати реле необхідно сухими руками.

Не вмикайте реле у мережу в розібраному вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на реле.

Не піддавайте реле дії екстремальних температур (вище 40 °C або нижче -5 °C) і підвищеної вологості.

Не чистьте реле з використанням хімікатів, як бензол і розчинники.

Не зберігайте і не використовуйте у запилених місцях.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремонтувати реле.

Не перевищуйте граничні значення струму і потужності.

Для захисту від перенапруг, спричинених розрядами блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим реле, це небезечно.

Не сплюйте і не викидайте реле разом з побутовими відходами.

Використаній реле підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що забезпечує збереження виробу.

Реле перевозиться будь-яким видом транспортних засобів (залізничним, морським, авто- та авіатранспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці реле.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам щось буде незрозуміло, звертайтесь до Сервісного центру за телефоном, зазначенім нижче.



v115_190627

ВІРОБНИК: DS Electronics www.zubr.ua support@zubr.ua
04136, Україна, м. Київ, вул. Північно-Сирецька, буд. 1–3
тел.: +38 (044) 485-15-01, (050) 450-30-15, (067) 328-09-88